

Alcatel One Touch Mobile WIFI Hotspot Y858'imik atuutilersitsineq



Siullermik (1): Piareersarnera

- a) Mobile Wi-Fi hotspot'ivit puua tunuaniittoq peeruk
- b) Bredbåndivit angallattakkap simkortia ivertiguk
- c) Wi-Fi hotspot'ivit batteriia ikkuguk

Aappaattut (2): Ikiguk

Mobile Wi-Fi hotspot'it ikiguk saneraani ikittaataa toorlugu.

Maanna atortorissaarutit ikinniartussaavoq – taamaangippaq immeqqaartariaqarsimassaaq.

Pingajuattut (3): Attaveqalerit

Mobile WIFI hotspot'it attaveqartilerniarukku device'nni (PC, MAC, IPAD, MOBIL) WIFI ikissavat WIFI hotspots SSID'iillu angallattagaq ujarlugu, taanna taaguuteqarpoq Y858V_XXXX (XXXX = taakku kisitsisaallutillu naqinnerupput) WIFI hotspott'imullu atassuserlugu – malugiuk attaveqaammut ledningeqanngitsumut nalinginnaasumut isissutissamik kodeqanngimmat.


Sisamaattut (4): Iserit

Mobile WIFI Hotspot'innut iserit browser'imik ammaallutit allallugulu <http://192.168.1.1> – taamaalereeruit allakkit

Login: admin

Password: admin

Pin-kodit allaguk: Bredbåndinnut angallattakkamut simkortivit pinkodia allaguk



Tallimaattut (5): Netværki aqqiguk

a) 'Indstillinger' ataanni 'profiladministration' toqqaruk

b) Nutaamik profil'iliorit aaqillugulu ima

Profilnavn: ass. TELE MBB

Opkaldsnummer: *99#

APN: internet

Brugernavn: atugaanngilaq

Adgangskontrol: atugaanngilaq

Protokol: PAP



Arferngattut (6): WIFI hotspot'ip isumannaallisarnera

- a) 'Indstillinger' iserfigiuk -> 'Wi-Fi indstillinger' toqqaruk
- b) 'Wi-Fi-sikkerhed' toqqaruk nalinginnaasumillu WPA/WPA2 PSK toqqarneqassaaq inuttut kodit 'Nøgle'p nalaani allallugu.

Malugiuk taamaalioreeruit Wi-Fi hotspott'imut kodit nutaaq atorlugu isersinnaalissagavit, taanna maanna isumannaallisarneqareermat.

Maanna Wi-Fi hotspot'it angallattaq atuuilerpoq, taamaalillutillu bredbånd'it angallattaq atorsinnaalerpat.

Ajornartorsiutinik nalaataqassaguit tamatigut TELE-POST'imi sullitanik kiffartuussivimmut sianersinnaavutit uunga 80 80 80.

The screenshot shows the 'Indstillinger' (Settings) app interface. The title is 'Indstillinger' in green. Below it, the section is 'Wi-Fi indstillinger'. The settings are as follows:

- Wi-Fi: Tilt (dropdown)
- SSID 2,4 GHz: Y858V_644D (text field)
- SSID-visning: (checkbox)
- Wi-Fi-sikkerhed: WPA/WPA2 PSK (dropdown)
- Krypteringstype: TKIP, AES, AUTO (radio buttons)
- Nøgle: •••••••• (password field)
- Vis adgangskode: (checkbox)
- 802.11-tilstand: 802.11b/g/n (dropdown)
- Wi-Fi-kanal: AUTO (dropdown)
- Maks. antal brugere: 10 (dropdown)